Souvent avec un temps d'avance sur ses concurrents, Free propose sur sa Freebox v5 des services originaux et très orientés multimédia. Mais il faut se contenter d'interfaces de paramétrage assez rustiques et peu adaptées aux débutants...

ar second half house o

LA TÉLÉVISION

Accéder aux fichiers multimédias du PC sur la TV

vec le Freeplayer, la Freebox peut faire office de passerelle multimédia en diffusant sur votre téléviseur les vidéos, images et morceaux de musique stockés sur votre PC. Téléchargez la dernière version du logiciel VLC Freeplayer, que vous trouverez à l'adresse http://adsl. free.fr/multimedia/freeplayer (descendez jusqu'à l'intitulé Etape 4), et installez-le. Assurez-vous ensuite que le mode routeur du modem ADSL est bien activé : accédez à votre interface de gestion, cliquez sur Fonctionnalités optionnelles de la Freebox puis sur Configurer en face de Fonction routeur. Cochez si besoin la case Activer, et complétez les champs en face de Ip du Freeplayer en indiquant l'adresse IP du PC sur lequel vous avez installé le logiciel. Pour obtenir cette adresse, ouvrez Démarrer/Exécuter et saisissez cmd sous Windows XP, ou tapez cmd dans le champ Rechercher du menu Démarrer de Windows Vista, puis validez; dans l'Invite de commandes, tapez ipconfig puis reportez dans l'interface de gestion Free la série de chiffres commençant par 192.168 correspondant à votre connexion. Puis cliquez sur le bouton Envoyer situé en bas de page et redémarrez votre modem ADSL en débranchant temporairement son bloc secteur.

Exploitez votre box ADSL à 100%

rès pointue

Ouvrez ensuite le logiciel VLC Freeplayer sur votre PC. Appuyez sur la touche **Free** de la télécommande et sélectionnez **Freeplayer** parmi les univers disponibles. L'interface affiche les dossiers et fichiers présents sur les espaces de stockage du PC (disques internes et externes) : localisez le fichier à lire en vous aidant des touches fléchées et pressez **OK** pour lancer la lecture. Vous pouvez également créer des listes de lecture à l'aide de l'outil fbxplaylist, accessible dans le dossier Freeplayer du menu Démarrer. Vous pouvez y ajouter toutes sortes de fichiers lisibles par VLC.



A effectuer au préalable

Pour la plupart des manipulations décrites dans ces pages, vous devrez utiliser l'interface de gestion Free, où vous pourrez régler de nombreux paramètres. Pour y accéder, rendez-vous sur la page http://subscribe.free.fr/login et saisissez l'identifiant (votre numéro de ligne Freebox) et le mot de passe qui vous a été transmis par courrier. De plus, certaines manipulations sont soumises à l'approbation de conditions générales de vente révisées, ou nécessitent une version mise à jour du microcode (firmware) de votre Freebox (modem ADSL et boîtier TV). Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, nous vous recommandons de débrancher du secteur les deux boîtiers : une fois rebranchés, si besoin, les mises à jour se feront automatiquement. Pour les conditions générales de vente, rendez-vous à l'adresse http://subscribe. free.fr/login/login.pl?link=cgv et suivez les instructions. La prise en compte de ces modifications est effective sous 24 heures.

Regarder la télévision sur son ordinateur

es possesseurs de Freebox V3, 4 et 5 peuvent accéder aux chaînes du bouquet Freebox TV sur un ordinateur de leur réseau local : c'est le Multiposte. Ouvrez VLC Freeplayer et déroulez le menu Fichier/Ouvrir un fichier (avancé). Sous l'onglet Fichier, dans le champ Ouvrir, saisissez l'adresse http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u. La première chaîne à s'afficher est France 2 (TFI



a refusé d'être diffusé sur le Multiposte); pour accéder aux autres chaînes (ainsi qu'à des stations radios), ouvrez la liste de lecture de VLC à l'aide du raccourci **Ctrl + P.** Vous pouvez regarder des émissions simultanément sur votre téléviseur et sur le Multiposte.

Enregistrer des émissions sur un disque dur externe

Pour pallier la capacité restreinte du disque dur de la Freebox V5 (40 Go, soit environ 40 heures de programmes), on peut brancher à l'arrière du récepteur TV un disque dur externe qui accueillera de nouveaux enregistrements. Deux contraintes : ce disque doit être formaté en FAT32 et certaines chaînes ne peuvent y être enregistrées, par exemple TFI, Canal+ ou M6.

Pour connaître le type de formatage de votre disque dur externe, branchez-le sur votre PC; ouvrez

le Poste de travail et faites un clic droit sur l'icône du disque, puis cliquez sur Propriétés; l'information figure dans l'onglet Général. Si vous souhaitez convertir le système de

DR

fichiers de NTFS à FAT32 sans perdre les données stockées, vous devrez utiliser un logiciel de gestion des disques, généralement payant (lire notre comparatif logiciel p. 108).

Branchez ensuite le disque dur sur l'une des deux prises USB à l'arrière du boîtier TV de la Freebox. Quand vous lancez ou programmez un enregistrement immédiat, voire différé, le système vous propose de choisir la destination : soit sur le disque interne (Disque Dur/Enregistrements), soit sur le disque externe. Placez-vous sur le champ Destination à l'aide des touches fléchées sur la télécommande, pressez OK, sélection-



nez le disque qui accueillera le fichier, et appuyez à nouveau sur OK. Confirmez l'enregistrement comme de coutume.



Définir ses chaînes favorites

fin d'éviter les séances de zapping fastidieuses parmi les dizaines de chaînes du bouquet Freebox TV, vous pouvez établir une liste de vos chaînes préférées. Pour cela, pressez la touche Info de votre télécommande et placez-vous sur Favoris à l'aide des touches fléchées, puis validez par OK. Sélectionnez Ajouter à vos favoris et validez. Pour afficher votre liste, maintenez pressée la touche bleue Free pendant plus de trois secondes. Votre zapping sera alors limité à vos chaînes préférées. Pour revenir à la liste de chaînes complètes, appuyez sur la touche Free et sélectionnez Freebox TV.

Que faire quand l'image TV saccade ou pixellise?

L'apparition de macroblocs, voire d'un gel temporaire de l'image, signale un souci de connexion : soit entre le modem ADSL et le boîtier TV, soit au niveau de la liaison ADSL elle-même. Comment diagnostiquer?

■ Vérifiez le débit et le taux d'erreur : appuyez sur la touche Free de la télécommande, choisissez Infos Freebox ADSL et appuyez sur la touche jaune Y. Observez notamment les indicateurs FEC, CRC et HEC : ils doivent être aussi proches que possible de o, en particulier les deux derniers. Dans le cas contraire, la connexion est perturbée, soit au niveau de l'infrastructure, soit au niveau du câblage ou des prises téléphoniques.

Si le boîtier TV est relié en Wi-Fi au modem, essayez si possible de relier les deux appareils en Ethernet. Si l'image ne se fige plus, le souci se situe au niveau de la connexion sans fil. Les lampes halogènes et les fours à micro-ondes sont réputés pour perturber le Wi-Fi. D'autre part, le canal employé pour la connexion sans fil (par défaut, le canal 11) peut être « encombré » : vous pouvez le modifier dans l'interface de gestion.

Modifiez l'option Fastpath : dans l'interface de gestion, cliquez sur Réglage du ping (fastpath). Vous pouvez changer cette option pour obtenir soit une connexion rapide, mais avec des risques d'erreur élevés, soit une connexion bridée, mais sans erreur. Suivez les indications; les modifications ne sont pas appliquées immédiatement (les mises à jour ont lieu chaque nuit).

Exploitez votre box ADSL à 100%

0

_E PARTAGE

Ecouter son répondeur à distance

ans l'interface de gestion, en cliquant sur **Gestion de la messagerie vocale**, vous pouvez à tout moment vérifier vos messages, les effacer et les télécharger (ce sont des fichiers Wav). Le système peut aussi envoyer un e-mail lorsqu'un message téléphonique arrive : soit un simple avis, soit un e-mail avec le fichier audio du message en pièce jointe. Pour cela, entrez votre adresse de messagerie, choisissez le type de notification, puis cliquez sur **Valider**.

Vous pouvez aussi écouter vos messages depuis votre téléviseur : pressez la touche bleue sur laquelle figure une enveloppe, sélectionnez le message à écouter et appuyez sur OK.

lype	Provenance	Date de reception	Durée	Action
Nouveau message	06	08:45:52 04/12/2007	9 seconde(s)	écouter / effacer
/ous pouvez bénéfici Type de notifica	er de 4 notification: ation:	5. E-Mai	-Vary Sig	128m
Yous pouvez bénéfici Type de notifica I- Fichier son envo	er de 4 notification: ation: nyé en attachement	s: E-Mai	n@monemail.fr	n an
/ous pouvez bénéfici Type de notifica I- Fichier son envo !- Aucune	er de 4 notification atton: nyé en attachement	E-Mai	n@monemail.fr	174 A
Yous pouvez bénéfici Type de notifica I- Fichier son envo I- Aucune	er de 4 notification: ation: nyé en attachement	E-Mail	m@nonemail.fr	

Port	Protocole	Destin	ation	Port	
32081	udp 💌	192.168. 0	. 10	32081	x
32081	tcp 💌	192.168. 0	. 10	32081	x
30323	tcp 💌	192.168. 0	. 12	30323	x
30323	udp 💌	192.168. 0	12	30323	x
22951	udp 💌	192.168. 0	. 10	22951	Ajo

Protocole

tcp -

Ouvrir des ports réseau

ertains logiciels (jeux en réseau, peer-to-peer...) utilisent des ports réseau spécifiques. Pour qu'ils fonctionnent bien quand ils sont installés sur un PC en réseau, il faut procéder à une redirection de ports. Connectez-vous à l'interface de gestion et cliquez sur Fonctionnalités optionnelles de la Freebox, puis sur Configurer en face de Fonction routeur. Sous Redirection de port, dans les deux champs Port, entrez le numéro du port qui doit être ouvert (voir options ou consultez l'aide du programme); sélectionnez tcp dans le menu déroulant Protocole et complétez l'adresse IP du PC sur lequel est installé le programme, et cliquez sur Ajouter. Répétez l'opération pour le protocole udp. Si vous devez rediriger une plage de ports, procédez de manière similaire dans la section de l'interface prévue à cet effet. Cliquez sur le bouton Envoyer en bas de page et redémarrez le modem.

Accéder au disque dur du boîtier TV

11

Destination

192.168.0

Ajouter

Ajouter

epuis un des PC de votre réseau, vous pouvez accéder au contenu du disque dur intégré dans votre boîtier TV en ouvrant une session FTP. Téléchargez pour cela l'outil gratuit Filezilla à partir du site www.ornet.com/telecharger, et installez-le. Dans le champ Hôte du programme, entrez *hd1.freebox.fr*; dans les champs **Utilisateur** et **Mot de passe**, saisis-

Début

15000

Fin

15100

sez *freebox*, puis cliquez sur **Connexion** *rapide*. Vous pouvez consulter des fichiers, les transférer ou les supprimer, qu'ils soient stockés sur le disque interne du récepteur TV (attention, certaines chaînes n'autorisent pas le transfert par FTP des enregistrements de leurs programmes vers un PC) ou sur un disque externe connecté à ce boîtier.



Détecter les intrus !

t si un indélicat utilisait votre réseau Wi-Fi à votre insu ? Pour vérifier quels ordinateurs utilisent votre réseau, pressez la touche **Free** de votre télécommande et sélectionnez **Info Freebox ADSL**. Puis appuyez sur la touche verte **A**, pressez les touches de direction (validez par **OK** pour passer à la page suivante) jusqu'à atteindre la page **Baux DHCP**. S'il y a plus de lignes que d'appareils sur votre réseau (pensez aussi aux appareils mobiles et aux périphériques réseau !), il ne vous reste plus qu'à renforcer la sécurité de votre réseau Wi-Fi, par exemple avec un mot de passe plus complexe...

Impression et stockage : elle n'aime pas partager !

Les Freebox v4 et v5 sont équipées d'un port USB. Pour autant, impossible d'y brancher et de partager simplement une imprimante ou un disque dur externe USB entre les différents ordinateurs du réseau local! Il faut en fait brancher ces appareils à l'un des PC et paramétrer un partage sous Windows (fastidieux) ou se contenter d'un accès par FTP à un disque dur branché sur le boîtier TV de la Freebox V5. Pour un véritable partage permanent, il faut employer une imprimante ou un disque dur connectés en Ethernet ou en Wi-Fi sur le modem routeur ADSL.

LA TÉLÉPHONIE

095

Ne pas figurer dans l'annuaire

ar défaut, les numéros de téléphone Free sont communiqués aux éditeurs d'annuaires : c'est la loi. Mais vous pouvez restreindre ou supprimer ces informations en vous connectant à l'interface de gestion et en cliquant sur **Gérer le référencement de mon numéro de téléphone Freebox dans l'annuaire.** Modifiez ensuite à votre guise les options proposées (pas de publication dans les annuaires, pas de référencement dans les annuaires inversés, limitation de vos coordonnées à votre nom et votre ville). Puis validez en cliquant sur le bouton rouge présentant le signe > en bas de page.

rmations de l'annuaire téléphonie Freebox pour la ligne :
4956575
données sulvantes destinées à l'annuaire universel :
seront publiées de façon complète
seront publiées sauf dans les services d'annuaire inversé ne seront pas publiées
torise les données suivantes à être utilisées à des fins de marketing dire
OUI
NON
souhaite figurer dans la section suivante de l'annuaire :
Professionnel (seul le nom de ma société figurera) * Particulier
ouhaite que mon adresse soit limitée à la ville :
OUI

Allégez enfin la facture de votre mobile !

	Voicemail	Topology	Presence	Advanced
User I	Details			
Displa	y Name		Christophe	
User n	ame		09	8
Passw	ord			••
Author	rization user	name	09	
Domai	n		freephonie	net
	A			
0	domain proxy target domai	Address in		
© © ialing p	domain proxy target domai ilan	Address in	#1\a\a.T;n	atch=1;prestrip=2;

G râce au protocole SIP, vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone Free pour téléphoner, voire vous faire appeler sur Internet, depuis tout PC ou tout appareil mobile connecté en Wi-Fi (tels que les télephones GSM/ Wi-Fi, les PDA, etc.). Tout en bénéficiant des mêmes tarifs qu'à domicile!

Vous devez d'abord activer votre compte SIP, uniquement depuis un PC connecté à la Freebox. Dans l'interface de gestion, cliquez sur **Gestion de mon compte SIP**. Entrez un mot de passe de plus de 10 caractères dans le champ prévu à cet effet, puis cochez la case **Redirigez les appels entrants vers le SIP** et assurez-vous que la case **Activer le service** est bien cochée; cliquez enfin sur la case **Envoyer**.

Rendez-vous ensuite sur la page www.counterpath.com/xlitedownload.html, téléchargez le logiciel X-Lite (qui existe pour Windows, Mac OS et Linux ; une version qui existe aussi pour Pocket PC) et installez-le. Ouvrez le programme, faites un clic droit sur son interface et sélectionnez **SIP Account Settings**. Cliquez sur **Add** et remplissez les champs comme suit :

Display name : entrez votre nom ou un pseudonyme.

User name : votre numéro de téléphone Free.

Password : le mot de passe que vous avez créé dans l'interface de gestion. Authorization user name : à nouveau votre numéro de téléphone. Domain : freephonie.net.

Puis validez par OK. Vous pouvez alors passer vos appels et les recevoir depuis le PC en utilisant un microcasque ou un combiné USB, par exemple.

Une musique d'attente pour vos appels entrants

uand une personne vous appelle, vous pouvez lui faire entendre une musique différente des sonneries clasiques : c'est le ring back tone. Le fichier audio utilisé doit être converti au bon format et peser moins de 2 Mo. Téléchargez dBPowerAmp Music Converter R12 à l'adresse www.dbpoweramp.com/dmc.htm, et installez-le. Faites un clic droit sur le fichier audio à modifier et choisissez **Convert To**. Dans le menu déroulant **Converting to**, sélectionnez **Wave**; en face d'**Uncompressed**, choisissez **8 bits** dans le premier menu, **8 kHz** dans le second, et en face de **Channels**, sélectionnez **1 'mono'**. Sous **Output location**, indiquez le dossier de destination : sélectionnez-le en cliquant sur **Browse**, puis validez par **OK**. Cliquez sur **Convert**». Connectez-vous ensuite à votre interface de gestion et cliquez sur **Gestion de mon Ring Back Tone**, puis sur le bouton **Ajouter un fichier**. Cliquez sur **Parcourir**, localisez le fichier

DR

converti et validez. Décrivez votre fichier dans le champ prévu à cet effet. Cochez Fichier par défaut pour que tous les appelants entendent la musique, et Mixer la sonnerie pour que la musique soit superposée aux sonneries habituelles, puis cliquez sur Ajouter. Lorsque le fichier est envoyé, cliquez sur le lien Retour à l'interface de gestion «Ring Back Tone». Cliquez enfin sur le bouton Activez le RBT.

Fichier son à utiliser	C:\Documents and Settings\Christc
Description du fichier	Stuff Up The Cracks
Eichier nar döfaut	